



NAVODILA ZA POMOČ PRI VGRADNJI CENTRALNEGA SESALNEGA SISTEMA V VAŠ OBJEKT

Pravilna postavitev dveh paralelnih linij

postavitev dveh paralelnih linij



dobro



nepravilno

